

CominoxWizard & CominoxReader



Über den SterilCard®-Leser für PC (Option) kann die SterilCard an den Computer angeschlossen werden: der CominoxReader überträgt die auf der SterilCard gespeicherten Zyklus- und Wartungsdaten direkt in das elektronische Archiv.

Das Programm CominoxReader ermöglicht es:

- Die Wartungs- und Zyklusdaten von der SterilCard (über den SterilCard-Leser für PC) direkt auf den PC zu übertragen
- Die Daten der durchgeführten Zyklen und der Wartungsarbeiten zu speichern
- Die archivierten Zyklen anzuzeigen und die entsprechenden Daten als Tabelle oder Grafik auszudrucken.

Das Monitorprogramm CominoxWizard ermöglicht es:

- Einen oder mehrere Sterilisatoren gleichzeitig an den Computer anzuschließen
- In Echtzeit den Status jedes angeschlossenen SterilClave® Geräts zu kontrollieren
- Alle auf dem Display erscheinenden Informationen anzuzeigen
- Die grafische Darstellung des Zyklus in Echtzeit zu verfolgen
- Die Daten der durchgeführten Zyklen und Wartungsarbeiten zu speichern
- Jederzeit die archivierten Zyklen anzuzeigen und die entsprechenden Daten als Tabelle oder Grafik auszudrucken

Die Verbindung zwischen SterilClave und PC wird über die serielle Schnittstelle auf der Geräte-rückseite hergestellt, die serienmäßig bei allen Modellen vorhanden ist. Für die neuen SterilClave-Modelle wurde darüber hinaus eine absolute Neuheit entwickelt: Sie ermöglicht den Anschluss mehrerer Sterilisatoren an ein LAN, um alle Geräte von einem einzigen PC aus zu steuern. Diese Anbindung kann per Netzkabel mit dem Seriell/Ethernet-Konverter (Option) oder auch drahtlos mit dem Seriell/WLAN-Konverter (Option) realisiert werden.

DER KIT CominoxWizard BEINHALTET:

- Nutzungslizenz und Installationsanleitung
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM für die Installation
- USB-Sicherheitsschlüssel
- Serielles Kabel
- Seriell/USB-Konverter

ZUBEHÖR CominoxWizard

- SterilCard-Leser für PC
- Seriell/Ethernet-Konverter
- Seriell/WLAN-Konverter

DER KIT CominoxReader BEINHALTET:

- Nutzungslizenz und Installationsanleitung
- Bedienungsanleitung
- CD-ROM für die Installation
- USB-Sicherheitsschlüssel
- SterilCard-Leser für PC

CominoxWizard & CominoxReader

Systemvoraussetzungen PC	Mindestens	
Prozessor		Pentium 4
Prozessorgeschwindigkeit	GHz	1
RAM	MB	512
Freier Festplattenplatz	MB	50
Betriebssystem		Windows XP / 2000
Bildschirmauflösung	pixel	1024 x 768
Anschlüsse für die Kommunikation mit SterilClave-Geräten		1 x seriell und 1 x USB oder 2 x USB
Anschlüsse für die Kommunikation mit SterilCard-Leser für PC		2 x USB

STERILCARD

	Mindestens	
Speicherplatz	KB	64
Zykluszahl		30

STERILCARD-LESER FÜR PC

	Mindestens	
Schnittstelle		USB
Lebensdauer	Zyklen	200.000
Gebrauchstemperatur	°C	0 ... 50
Relative Feuchte	%	20 ... 90
Abmessungen	mm	65,5x75x13

SERIELL/ETHERNET-KONVERTER

	Mindestens	
Ethernet	Mbps	10/100
Schnittstelle		RS-232
Gebrauchstemperatur	°C	0 ... 55
Relative Feuchte	%	5 ... 95
Abmessungen	mm	75,2x80x43,3

SERIELL/WLAN-KONVERTER

	Mindestens	
Übertragungsgeschwindigkeit	Mbps	11
Max. Übertragungsabstand	m	100
Ethernet	Mbps	10/100
Schnittstelle		RS-232/422/485
Gebrauchstemperatur	°C	0 ... 55
Relative Feuchte	%	5 ... 95
Abmessungen ohne Antenne	mm	100x111x26
Länge Antenne	mm	109